

Válvula antirretorno del tipo RE

Documentación del producto



Válvula para enroscar

Presión de servicio $p_{\text{máx}}$:

500 bar

Caudal $Q_{\text{máx}}$:

120 l/min



© by HAWE Hydraulik SE.

Queda prohibida la difusión o reproducción de este documento, así como el uso y la comunicación de su contenido a no ser que se autorice expresamente.

El incumplimiento obliga a indemnización por daños.

Reservados todos los derechos inherentes, en especial los derechos sobre patentes y modelos registrados.

Los nombres comerciales, las marcas de producto y las marcas registradas no se identifican de forma especial. Sobre todo cuando se trata de nombres registrados y protegidos y de marcas registradas, el uso está sujeto a las disposiciones legales.

HAWE Hydraulik reconoce estas disposiciones legales en todos los casos.

Fecha de impresión / documento generado el: 04.01.2019

Contenido

1	Vista de conjunto válvula antirretorno del tipo RE.....	4
2	Versiones disponibles, datos principales.....	5
3	Parámetros.....	6
4	Dimensiones generales.....	8
4.1	Realizar orificio de alojamiento.....	9
5	Indicaciones de montaje, funcionamiento y mantenimiento.....	10
5.1	Uso reglamentario.....	10
5.2	Indicaciones de montaje.....	10
5.2.1	Realizar orificio de alojamiento.....	10
5.3	Indicaciones de funcionamiento.....	11
5.4	Indicaciones de mantenimiento.....	11

1**Vista de conjunto válvula antirretorno del tipo RE**

Las válvulas antirretorno pertenecen al grupo de las válvulas de bloqueo. Estas válvulas bloquean el flujo de aceite en un sentido y lo abren en el sentido contrario. Estas válvulas son estancas sin aceite de recuperación cuando están cerradas.

La válvula antirretorno del tipo RE es enroscable. El tipo RE es una válvula de plaquita sin resorte.

El tipo RE sirve para bloquear cargas que presionan o como válvula de fondo de una tubería de aspiración de bomba.



Válvula para enroscar

Propiedades y ventajas:




- Presiones de servicio máx. hasta 500 bar
- Orificios de alojamiento sencillos
- resistentes e insensibles a la suciedad

Ámbitos de aplicación:

- Sistemas hidráulicos móviles
- Sistemas hidráulicos industriales

2 Versiones disponibles, datos principales

Símbolo de circuito: Representación en sección:



- 1 Posición de bloqueo
- 2 Posición abierta

Ejemplo de pedido:

RE 2
 RE 1 -G

Versión Tabla 2 Versión

Modelo básico y tamaño Tabla 1 Modelo básico y tamaño

Tabla 1 Modelo básico y tamaño

Modelo básico y tamaño	Caudal Q_p (L/min)	Presión $p_{m\acute{a}x}$ (bar)	Rosca
RE 0	12	500	G 1/8 A
RE 1	25	500	G 1/4 A
RE 2	40	500	G 3/8 A
RE 3	80	450	G 1/2 A
RE 30 RE 32	80	450	M 20x1,5 M 22x1,5
RE 4	120	400	G 3/4 A

Tabla 2 Versiones

Forma constructiva	Descripción	Representación	Símbolo de circuito
Sin denominación	Válvula para enroscar		
G	Conexión en línea en ambos lados		
F	Tapón roscado en un lado		



NOTA

Rosca según DIN EN ISO 228-1, (-UNF) o JIS B 2351-1.


3 Parámetros

Descripción general

Denominación	Válvula antirretorno
Diseño	Válvula antirretorno de plaquita, sin resorte
Forma constructiva	Válvula para enroscar, versión de caja
Material	Acero; componentes funcionales interiores templados, rectificadas V2A
Posición de montaje	indistinta
	<p>i NOTA</p> <p>Un breve chorro de aceite garantiza un cierre seguro de la válvula. Esto rige especialmente en las posiciones de montaje en las que la plaquita no cae sobre el asiento debido a su propio peso.</p>
Sentido del flujo	F → B Flujo libre
Fluido hidráulico	<p>Aceite hidráulico: de acuerdo con DIN 51524 parte 1 - 3; ISO VG 10 hasta 68 según DIN ISO 3448 Margen de viscosidad: min. ca. 4; max. ca. 1500 mm²/s Servicio óptimo: ca. 10 ... 500 mm²/s También apropiado para fluidos hidráulicos biodegradables del tipo HEPG (polialquilenglicol) y HEES (éster sintético) a temperaturas de servicio de hasta aprox. +70°C.</p>
Clase de pureza	ISO 4406 21/18/15...19/17/13
Temperaturas	<p>Ambiente: aprox. -40 ... +80°C, Aceite: -25 ... +80°C, prestar atención al margen de viscosidad Permitida una temperatura de arranque de hasta -40°C (prestar atención a las viscosidades) cuando la temperatura final constante en el servicio subsiguiente es, como mínimo, superior en 20K. Fluidos hidráulicos biodegradables: Observar los datos del fabricante. No superior a +70°C si se tiene en cuenta la compatibilidad de las juntas.</p>

Curvas características

Viscosidad del aceite aprox. 50 mm²/s



Masa


Válvula para enroscar	Tipo	
	RE 0	= 2 g
	RE 1	= 4 g
	RE 2	= 6 g
	RE 3, RE 30, RE 32	= 10 g
	RE 4	= 18 g

Versión de caja	Tipo	
	RE 0 - G	= 30 g
	RE 1 - G	= 75 g
	RE 2 - G	= 105 g
	RE 3 .. - G	= 160 g
	RE 4 - G	= 340 g
	RE 0 - F	= 30 g
	RE 1 - F	= 60 g
	RE 2 - F	= 85 g
	RE 3 .. - F	= 140 g
	RE 4 - F	= 300 g

4 Dimensiones generales

Todas las medidas se indican en mm. Se reserva el derecho a introducir modificaciones.


Válvula para enroscar




Tipo	G ₁	L	SW	Par de apriete ±20% (Nm)
RE 0	G 1/8 A	5	4	10
RE 1	G 1/4 A	6	5	15
RE 2	G 3/8 A	7	8	20
RE 3	G 1/2 A	7,5	10	35
RE 30	M 20x1,5	7,5	10	35
RE 32	M 22x1,5	7,5	10	35
RE 4	G 3/4 A	9	12	40

Versión de caja

RE ... G



RE ... F




1 Junta de unión roscada

En RE 1 F con junta de unión roscada G 1/4 NBR, todos los demás con borde cortante.

Tipo	G	G ₁	ØD	ØD ₂	L	L ₁	l	SW	Par de apriete (Nm)
RE 0	G 1/8	G 1/8 A	14	12,5	30	28	8	14	20
RE 1	G 1/4	G 1/4 A	19	--	--	43	--	19	40
RE 2	G 3/8	G 3/8 A	22	20,5	50	44	12	22	80
RE 3	G 1/2	G 1/2 A	26	24	56	52	14	27	150
RE 30	M 20x1,5	M 20x1,5	25	24	56	52	14	27	150
RE 32	M 22x1,5	M 22x1,5	27	26	56	52	14	30	150
RE 4	G 3/4	G 3/4 A	32	30	65	60	16	36	200

4.1 Realizar orificio de alojamiento



Tipo	G	ØD	ØD ₁	t	t ₁	x
RE 0	G 1/8	8,7	5,5	15	13	2
RE 1	G 1/4	11,8	7,5	19,5	17	2,5
RE 2	G 3/8	15,3	11	21	18	3
RE 3	G 1/2	19	14	23	20	3
RE 30	M 20x1,5	18,5	14	23	20	3
RE 32	M 22x1,5	20,5	15	23	20	3
RE 4	G 3/4	24,5	18	26,5	23	3,5

5.1 Uso reglamentario

Esta válvula está concebida únicamente para aplicaciones hidráulicas (técnica de fluidos).

El usuario debe seguir las medidas de seguridad y advertencias que figuran en esta documentación.

Los requisitos indispensables para que el producto funcione sin problemas ni riesgos:

- Observar toda la información contenida en esta documentación. Esto rige especialmente para todas las medidas de seguridad y advertencias.
- El producto solamente debe ser montado y puesto en marcha por especialistas cualificados.
- El producto solamente se debe utilizar dentro de los parámetros técnicos especificados. Los parámetros técnicos se representan detalladamente en esta documentación.
- Además hay que seguir siempre las instrucciones de servicio de los componentes, los módulos y la instalación completa en cuestión.

Si el producto ya no se puede utilizar de forma segura:

1. Poner el producto fuera de servicio e identificarlo debidamente.

✓ En tal caso ya no se permite seguir utilizando el producto.

5.2 Indicaciones de montaje

El producto solamente se debe montar en la instalación completa con elementos de unión estandarizados que son habituales en el mercado (uniones roscadas, tubos flexibles, tubos, sujetiones...).

Poner el producto (sobre todo cuando se trata de centrales con acumuladores de presión) fuera de servicio según lo prescrito antes del desmontaje.



PELIGRO

Movimiento repentino de los accionamientos hidráulicos en caso de desmontaje incorrecto.

Lesiones graves o muerte.

- Despresurizar el sistema hidráulico.
- Tomar las medidas de seguridad correspondientes para preparar el mantenimiento.

5.2.1 Realizar orificio de alojamiento

Véase descripción en [Capítulo 4, "Dimensiones generales"](#).

5.3 Indicaciones de funcionamiento

Observar la configuración del producto, la presión y el caudal

Es obligatorio observar la información y los parámetros técnicos que se facilitan en esta documentación. Asimismo hay que seguir siempre las instrucciones de toda la instalación técnica.

i NOTA

- Leer detenidamente la documentación antes del uso.
- Procurar que los operarios y el personal de mantenimiento puedan acceder en cualquier momento a la documentación.
- Poner al día la documentación cada vez que se realiza una ampliación o actualización.

Pureza y filtrado del líquido hidráulico

La suciedad en la parte fina del filtro puede afectar considerablemente al funcionamiento del componente hidráulico. La suciedad puede originar daños irreparables.

Los posibles tipos de suciedad en la parte fina son:

- Virutas de metal
- Partículas de goma de los tubos flexibles y juntas
- Partículas derivadas del montaje y mantenimiento
- Partículas de abrasión mecánica
- Envejecimiento químico del líquido hidráulico

i NOTA

Un líquido hidráulico recién salido del barril no tiene forzosamente la máxima pureza. Es posible que antes se tenga que filtrar el nuevo líquido hidráulico.

Hay que prestar atención a la clase de pureza del líquido hidráulico para evitar problemas durante el funcionamiento. (véase también clase de pureza en [Capítulo 3, "Parámetros"](#)).

Documento válido: [D 5488/1](#) Aceites recomendados

5.4 Indicaciones de mantenimiento

No obstante, comprobar regularmente (como mínimo 1 vez al año) si están dañadas las conexiones hidráulicas (examen visual). Poner el sistema fuera de servicio y repararlo si se producen fugas externas.

Limpiar periódicamente (como mínimo 1 vez al año) la superficie de los aparatos en cuanto a acumulación de polvo y suciedad.

Más información

Otras versiones

- Válvulas antirretorno con chicle del tipo BE: D 7555 B
- Válvulas antirretorno RC: D 6969 R
- Válvula antirretorno del tipo RK y RB: D 7445
- Válvula de bloqueo del tipo CRK, CRB y CRH: D 7712